

Algemene opmerking:

De spiegelsets zijn inclusief alle benodigde montage toebehoren. Bij op klant afgestemde samenstellingen kunnen afwijkingen voorkomen. Deze sets worden door een "S" achter de type-aanduiding aangeduidt.

Montagehandleiding

A) Alvorens u begint te werken, dient u er op te letten dat na de eindmontage zijwaardse- en/of hoogtecorrecties alleen door verplaatsing van de magneten of zelfklevende platen mogelijk zijn. Begin de montage met het lijmen van de ophanging op de achterzijde van de spiegel. U legt de spiegel op een zachte, vlakke en schone ondergrond. De achterkant van de spiegel moet schoon, droog en vetvrij zijn. Wij raden u aan om de achterkant eerst schoon te maken met onze "Airosol" glascleaner.

Let op: nooit chemicaliën gebruiken!

Spiegel en ophangstelsel moeten bij montage een temperatuur hebben van tenminste 18°C!

Vermijdt condensvorming!

B) De positie van de zelfklevende plaat op de achterkant van de spiegel kunt u met een zacht, stomp potlood aftekenen. Daarna verwijdert u de beschermfolie van de zelfklevende plaat en drukt u deze met het oog of met de bovenste omgezette kant naar boven, krachtig, lucht vrij en gelijkmatig tegen de achterkant van de spiegel aan. Na de montage moeten alle dragende zelfklevende platen bij kamertemperatuur gedurende 60 minuten met ± 15 kg gelijkmatig worden belast. Voor het ophangen van de spiegel moet u zich er goed van vergewissen dat de aangebrachte zelfklevende platen correct geplaatst zijn en goed vast zitten. Bij langwerpige spiegels lijmt u de bijgevoegde afstandhouders rechts en links uit het midden van de spiegel. Bij spiegels zonder onderste spiegelbevestiging dienen de afstandhouders als compensatie voor de bovenste bevestiging en worden in het onderste gedeelte op de spiegel geplakt.

C) Nu bepaalt u de ophangpositie van de spiegel aan de wand. Eventueel kunt u de spiegelhoeken op de wand aangeven. Afhankelijk van het type spiegelset bepaalt u de positie voor de noodzakelijke gaten, wanneer u ophanghaken, excentrische schijfjes of magneten op een neutrale positie op de gelijkmatige spiegelplaten legt en de boven- en zijafstanden van de buitenkant van de spiegel meet.

Let op daarbij op de volgende punten:

- 1.) Hoogtecorrecties met excentrische schijfjes of magneten zijn mogelijk tot maximaal ± 4 mm.
- 2.) Hoogtecorrecties met ophanghaken zijn mogelijk tot maximaal ± 10 mm.
- 3.) Hoogtecorrecties bij gebruik van ophangogen zijn niet mogelijk.
- 4.) Zijcorrecties zijn uitsluitend mogelijk door het verplaatsen van ophanghaken, excentrische schijfjes, magneten of schroefhaken, waarbij de zijcorrectie bij platen met omgezette rand groter is dan bij platen met ophangoog of met kieuw.
- 5.) Ophanghaken hebben extra boorgaten, waarin, indien het boorgat voor de hoofdschroef op een voeg of een kiezel in de muur stuit, extra pluggen met schroeven bevestigd kunnen worden.

D) Nu boort u de gaten voor de bovenste spiegelbevestigingen, plaats de juiste plug en schroef de excentrische schijfjes, ophanghaken, magneten of schroefhaken stevig vast.

E) De onderste spiegelbevestigingen (drukknoppen, magneten of klittenband) worden zo op de muur bevestigd, dat deze delen later met de buitenkant ca. 50 mm van de onderste spiegelkant verwijderd zijn.

Nu gaat u als volgt door:

- 1.) De spiegel in de bovenste bevestiging plaatsen en goed hangen. Belangrijk bij het gebruik van drie ophangplaten is dat u let op een gelijkmatige gewichtsverdeling.
- 2.) Bij gebruik van de **drukknoppen** moet voor het bevestigen op de spiegel eerst de beschermfolie worden verwijderd. Wanneer u **magnetten** gebruikt, wordt de contraplaat midden op de magneet geplaatst, het beschermfolie van de contraplaat verwijderd en de spiegel tegen de contraplaat aangedrukt. Bij gebruik van **klittenband** wordt net als bij de magneten voor het bevestigen op de spiegel eerst de beschermfolie van de contraplaat verwijderd en daarna aangedrukt op de spiegel.