

Montagehandleiding douchedeur op maat



Geleverd door Glasopmaat.be :

- 1x Glasplaat van 8 mm gehard veiligheidsglas (Helder glas, 'Timeless' glas met antikalk coating, normale antikalk coating of Matglas)
- 2x Scharnieren
- 1x Deurknop
- Optioneel: Douchestrips voor afdichting

Let op: Bij een douchedeur van helder glas kan de glasplaat zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden. Bij een douchedeur van 'Timeless' glas met antikalk coating, een normale antikalk coating of matglas is op voorhand de draairichting aangegeven.

Bij het monteren van 'Timeless' glas is het belangrijk dat de antikalk coating naar de natte zijde van de douche is gericht, u herkent de gecoate zijde aan de stempel op het glas.

Bij het monteren van matglas is het belangrijk dat de matte kant naar de droge zijde van de douche is gericht, u herkent de matte zijde aan het ruwe oppervlak.

Benodigde materialen:

- Houten of kunststof latjes
- Inbussleutel
- Waterpas
- Potlood of pen
- Boormachine
- Schroevendraaier
- IJzerzaag
- Pluggen en RVS schroeven

Let op: Standaard worden er pluggen en/of schroeven meegeleverd door de fabrikant, echter zijn deze niet geschikt voor iedere ondergrond. Daarom adviseren wij u om langere pluggen en RVS schroeven aan te schaffen, geschikt voor uw type ondergrond.

Montage stappenplan:

Allereerst willen wij u er op wijzen uiterst voorzichtig met de glasplaat te zijn. Het geharde veiligheidsglas is zeer sterk aan het oppervlak, maar aan de randen wat gevoeliger. Plaats het glas daarom nooit direct op een harde ondergrond, gebruik hiervoor altijd houten of kunststof latjes.

Het is aan te raden om de volgende stappen samen met een tweede persoon uit te voeren:

1. Meet de glasplaat en de deuropening goed na, zodat u zeker weet dat het glas in de opening past. Controleer of het glas is voorzien van uitsparingen voor de scharnieren en een boring voor de deurknop.
2. Plaats de scharnieren op de glasplaat in de daarvoor bestemde uitsparingen. Zorg ervoor dat u aan beide zijdes van het glas een pakking plaatst. Draai de bouten op de scharnieren aan met een inbussleutel, let op: vast is vast!
3. Plaats de deurknop op de glasplaat in de daarvoor bestemde boring. De knop kan eenvoudig met de hand vastgedraaid worden.
4. Leg een aantal houten of kunststof latjes in de deuropening, hierop plaatst u de douchedeur om de boorgaten te bepalen. Gebruik een waterpas om te zorgen dat de glasplaat loodrecht staat. Teken hierna met een potlood of pen de gaten af van de scharnieren.
Let op: Heeft u gekozen voor een douchedeur zonder douchestrip aan de onderzijde? Gebruik dan latjes met een dikte van 6 á 7 mm om de juiste ruimte onder de deur te creëren.
Heeft u gekozen voor een douchedeur met douchestrip aan de onderzijde? Gebruik dan latjes met een dikte van 10 á 11 mm om de juiste ruimte onder de deur te creëren.
5. Verwijder de douchedeur uit de deuropening en boor de gaten met een boormachine. Plaats nu de pluggen, geschikt voor uw type ondergrond, in de boorgaten.

6. Plaats de douchedeur terug op de latjes in de deuropening. Draai met een schroevendraaier de RVS schroeven stevig vast om de douchedeur aan de muur te bevestigen.
7. Verwijder voorzichtig de latjes onder de douchedeur, zodat deze vrij hangt in de deuropening. Controleer of de douchedeur goed open en dicht gaat, zonder dat het glas aanloopt.
8. Optioneel: Hierna kunt u, indien besteld, de douchestrips op het glas plaatsen. De douchestrips zijn eenvoudig in de juiste lengte te maken met een fijne ijzerzaag.
9. Optioneel: Indien nodig kunt u de speling aan beide zijdes van het glas afstellen. Plaats de latjes terug onder de douchedeur. Draai de bouten op de scharnieren voorzichtig los met een inbussleutel, zodat u het glas naar links of rechts kunt schuiven. Draai de bouten weer aan (let op: vast is vast!) en verwijder voorzichtig de latjes.
***Let op:** Heeft u gekozen voor een douchedeur zonder douchestrips aan de zijkanten? Hanteer dan een speling van ± 4 mm per zijde.
Heeft u gekozen voor een douchedeur met douchestrips aan de zijkanten? Hanteer dan een speling van ± 9 mm aan de zijde(s) van de douchestrip.*
10. Optioneel: Indien u bij het bestellen van uw douchedeur heeft gekozen voor scharnieren met een instelbaar nulpunt, kunt u de gewenste sluitpositie van uw douchedeur instellen. Op de scharnieren bevinden zich twee grotere bouten, deze heeft u eerder gebruikt om de scharnieren op het glas te monteren. Daarnaast vindt u één of twee kleinere boutjes (afhankelijk van het type scharnier), deze kunt u gebruiken om het nulpunt in te stellen. Wanneer u de boutjes op beide scharnieren losdraait met een inbussleutel, kunt u de deur vrij draaien en in de gewenste sluitpositie brengen. Draai hierna de boutjes weer goed aan en het nieuwe nulpunt zal vast staan.

Reiniging glas:



Het is altijd aan te raden om de douchedeur na gebruik droog te trekken, dit voorkomt kalkvorming. Voor standaard reiniging van de gehele douchedeur is gebruik van lauw water voldoende. Maak de douchedeur na afloop droog met een trekker of zachte doek. Gebruik bij matglas en 'Timeless' glas met antikalk coating enkel lauw water aan de behandelde zijde.

Let op: (agressieve) schoonmaakmiddelen kunnen de matte of gecoate zijde onherstelbaar beschadigen! Iedere vorm van garantie komt hierbij te vervallen.

Extra tip:

Wanneer u onbehandeld glas grondig wilt schoonmaken, kunt u gebruik maken van schoonmaakazijn en heet water. Om het makkelijk te maken kunt u dit vermengen in een lege spuitflacon, zo kunt u het glas eenvoudig insprayen. Laat dit even inwerken en spoel de douchedeur goed na met lauw water. Maak de douchedeur na afloop droog met een trekker of zachte doek.

Let op: (agressieve) schoonmaakmiddelen kunnen de afwerking van de scharnieren en deurknop onherstelbaar beschadigen! Om deze reden wordt er géén garantie gegeven op de afwerking, maar enkel op het binnenwerk.

Het team van Glasopmaat.be wenst u veel plezier van uw douchedeur!

Glasopmaat.be
Van de Reijtsstraat 96
4814 NE Breda
Nederland

0031 76 515 80 83
info@glasopmaat.be